

# Larmar din pumpstation?

Fastighetspumpstationen som är nedgrävd på din tomt pumpar avloppsvatten, kiss, bajs och toalettpapper ut till det allmänna avloppsnätet. Om något skulle bli fel så larmar den. Det finns tre olika larm.

## Dags att byta batteri

När det surrar i larmdosan inomhus så är det dags för dig att byta batteri i dosan.

Om du vill veta hur man byter batteri kan du se det på [www.gastrikevatten.se](http://www.gastrikevatten.se)

## Så här funkar det

Fastighetspumpstationen pumpar avloppsvatten, kiss, bajs och toalettpapper vidare till allmänna avloppsnätet.

Fastighetspumpstationen har en tank och en pump som startar när tanken är fylld till en viss nivå.

Pumpen har en backventil som hindrar avloppsvatten att tryckas in i huset. Vid förbindelsepunkten till det allmänna nätet finns också en backventil.

## Det är strömavbrott

Om det tjuiter inne i larmdosan utan att det blinkar ute får fastighetspumpstationen ingen ström.

Då ska du kolla att

- alla säkringar är hela,
- att strömbrytaren är på,
- att det finns ström till pumpen.

Larmar det ändå ska du ringa Gästrikre Vatten 020-37 93 00.

Vid strömavbrott ska du inte använda vatten förrän fastighetspumpstationen fungerar igen. Undvik att spola toaletten, diska, tvätta, duscha, bada eller använda vatten på andra sätt.

När strömavbrottet är över så startar pumpen av sig själv igen.

## Det är hög nivå i tanken

Om det tjuiter inne och blinkar ute på larmlampan är det hög nivå i tanken. Då ska du ringa Gästrikre Vatten om svarar dygnet runt: 020-37 93 00.

Vid larm ska du inte använda vatten förrän fastighetspumpstationen fungerar igen. Undvik att spola toaletten, diska, tvätta, duscha, bada eller använda vatten på andra sätt.

## Inför vintern

Låt strömmen till pumpen vara på även när huset står tomt.

Om du inte ska vara i ditt hus under vintern rekommenderar vi att du håller i cirka 50 liter vatten i tanken. Det ska vara kvar där tills du använder vatten igen.





# För att det ska fungera bra

Fastighetspumpen på din tomt behövs för att pumpa iväg ditt spillvatten (avloppsvatten). Gästrike Vatten äger, ansvarar för och servar den. Du har ansvar för att pumpen har det bra där den står och vi kommer att behöva samarbeta en del.

## Gästrike Vatten underhåller och förnyar din fastighetspumpstation under förutsättning att

- Larmen fungerar.
- Inte sånt som kan skada pumpen och ledningsnätet spolas ner i toaletten eller hålls ut i avloppet.
- Om det behövs värmekabel på din servis (ledning) ansvarar du som fastighetsägare för att den fungerar och används.

## Du som fastighetsägare ansvarar om

- Pumpen skadas av yttre påverkan.
- Pumpen saknar el på grund av kabelbrott eller trasiga säkringar till larm/pump.
- Skador av att avloppsvatten släpps på fast det larmar eller är strömavbrott. Om pumpen överfylls kan huset skadas.
- Reparation behövs för att pumpen har satts igen av sånt som inte hör hemma i avloppet.
- Servisledningen fryser, t ex om en värmekabel inte är påslagen på fastighetsägarens del av servisledningen.
- Uttryckning sker och felet beror på dig.

## Bara kiss, bajs och toalettpapper

Spola inte ner skräp i toaletten. Det kan ge stopp och avlagringar i ledningar och i fastighetspumpstationen.

- Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper.
- Frityrolja och rinnande fett håller du i en PET-flaska som du slänger i soporna.
- Torka ur fett ur stekpannan och grytan innan du diskar.
- Spola inte ner bindor, blöjor, kläder, trasor, tops, sand eller kakelfix i toaletten.
- Ställ gärna en skräpkorg i badrummet.

